



KRUPS


- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
- ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
- FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
- GR Διαβάστε το φυλλάδιο Προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση.
- IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
- KZ Бірінші рет пайдаланудың алдын да нұсқаулықты оқыңыз.
- NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.
- PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização.
- RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.
- TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Tedbirleri Okuyun.
- UA Перед першим використанням прочитайте інструкцію з техніки безпеки.
- DA Læs hæfte med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.
- FI Lue turvallisuustoimenpiteet-kielarien ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- NO Les heftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.
- SV Läs säkerhetsanvisningarna före första användning.



INFINISSIMA
GET ME STARTED




FOLLOW MY STEPS



- DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations NL Volg mijn stappen
ES Siga mis indicaciones PT Passo a passo IT Seguimi passo passo...
GR Ακολουθήσε τα βήματά μου TR Adımlarımı takip et UA Виконайте наступні кроки
KZ Көрсетілген қадамдарды орындаңыз RU Всё по порядку
DA Følg mig FI Seuraa askeleitani NO Følg min veiledning SV Följ mina steg

AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord NL En reinig mij eerst

ES Y límpieme primero PT A minha primeira limpeza IT ...ma prima puliscimi


GR Και καθαρίσε με πρώτα TR Ve beni önce temizle UA Спочатку здійснить промивання кавомашини

KZ Алдымен құрылғыны тазалаңыз RU Сначала очистка


DA Og rengør mig først FI Ja puhdista minut ensin NO Og rengjør meg først SV Och rengör mig först



LET ME SERVE YOU




DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir NL Ik zorg voor de dranken ES Déjeme servirle
PT Ao seu serviço IT Lascia che prepari per te GR Επέτρεψέ μου να σε σερβίρω TR Sana servis yapmama
izin ver UA Прилад готовий до використання KZ Жұмыс реті RU Готов к работе DA Lad mig tjene dig
FI Anna minun palvella sinua NO La meg servere deg SV Låt mig servera dig






LET ME SHOW YOU



ESPRESSO



CAPPUCCINO




+




= 240 ml

DE Auf einen Blick FR Laissez-moi vous montrer NL Ik laat het je zien ES Déjeme mostrarle
 PT As minhas sugestões IT Bastano pochi gesti GR Αφήσέ με να σου δείξω TR Sana göstermeme izin ver
 UA Індикація роботи кавоварки KZ Көрнекті кескін RU Индикация DA Lad mig vise dig
 FI Anna minun näyttää sinulle NO La meg vise deg SV Låt mig visa dig




CHOCOCINO®



= 210 ml




CAPPUCCINO ICE



= 240 ml




TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi NL Onderhoud mij ES Cuideme
PT Alguns cuidados simples IT Abbi cura di me GR Φρόντισέ με TR Benimle ilgilen
UA Здійснюйте належний догляд KZ Құрылғыны күту RU Обслуживание
DA Pas på mig FI Huolehdi minusta NO Ta vare på meg SV Ta hand om mig




AUTOMATIC DESCALING ALERT (ORANGE)*



LIQUID DESCALER***



NO LIQUID COMES OUT**



WWW.DOLCE-GUSTO.COM

* DE Automatischer Entkalkungsalarm (orange) FR Alerte de détartrage automatique (orange) ES Alerta de descalcificación automática (naranja) PT Alerta automático de descalcificação (laranja) RU Автоматическое предупреждение об удалении накипи (оранжевый) IT Avviso di decalcificazione automatica (arancione) NL Automatische ontkalkingswaarschuwing (orange) GR Προειδοποίηση αυτοματης αφαιρεσης αλατων (πορτοκαλι) UA Попередження про автоматичне видалення накипу (помаранчевий) KZ Автоматты қақ кетіру сигналы (қызғылт сары) TR Otomatik kireç temizleme uyarısı (turuncu) DA Automatisk afkalknings-meddelelse (orange) FI Automaattinen kalkinpoistohälytys (oranssi) NO Automatisk avkalkningsvarsel (oransje) SV Automatiskt avkalkningslarm (orange)

** DE Es fließt keine Flüssigkeit heraus FR Pas de sortie de liquide ES No sale líquido PT Não há saída de líquido RU Жидкость не выходит IT Nessun liquido fuoriesce NL Er komt geen drank uit GR Δεν εκρέει υγρό UA Рідина не витікає KZ Егер сұйықтық ақпаса TR Sıvı çıkışı yok DA Ingen væske kommer ud FI Nestettä ei tule ulos NO Det kommer ikke ut væske SV Ingen vätska kommer ut

*** DE Entkalkungsmittel FR Liquide détartrant ES Líquido descalcificante PT Líquido descalcificante RU Средство для удаления накипи IT Liquido decalcificante NL Ontkalkingsvloeistof GR Υγρό αφαλάτωσης UA Рідкий засіб для видалення накипу KZ Сұйық қақ кетіріш TR Kireç temizleme sıvısı DA Afkalkningsvæske FI Kalkinpoistoneste NO Avkalkningsmiddel SV Avkalkningsvätska



DISCOVER THE WHOLE FAMILY



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH
STYLE TEA



DOLCE-GUSTO.COM

DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme NL Ontdek het hele assortiment
ES Descubra la familia al completo PT Descubra toda a gama IT Scopri l'intera gamma di prodotti
GR Ανακάλυψε ολόκληρη την οικογένεια TR Tüm aileyi keşfet
UA Poznaйомтеся з усім різноманіттям смаків KZ Барлық өнімдермен танысыңыз RU Посмотреть все
DA Se hele familien FI Löydä koko perhe NO Oppdag hele sortimentet SV Upptäck hela familjen



HOTLINES



AU 1800 466 975
 AE 800 348786
 8008 971 971
 AL 0842 640 10
 AR 0800 999 81 00
 AT 0800 365 23 48
 AU 1800 466 975
 BA 0800 202 42
 BE 0800 93217
 BG 0 800 1 6666
 BR 0800 7762233
 CA 1 888 809 9267
 CH 0800 86 00 85
 CL 800 4000 22
 800 213 006
 CO 01800-05-15566
 CN 400 630 4868
 CR 0800-507-4000
 CZ 800 135 135
 DE 0800 365 23 48
 DK 80 300 100
 DO (809) 508-5100
 EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
 EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
 FI 0800 0 6161
 FR 0 800 97 07 80
 GB 0800 707 6066
 GR 800 11 68068
 GT 1-800-299-0019
 HK (852) 21798999
 HN 800-2220-6666
 HR 0800 600 604
 HU 06 40 214 200
 ID 0 800 182 1028
 IE 00800 6378 5385
 IL 1-700-50-20-54
 IT 800365234
 JO +962-6590 2998
 JP (machines) 81-35651-6848
 (capsules) 81-35651-6847
 KR 080-234-0070
 KW +97148100081
 KZ 8-800-080-2880
 LB +961 4 548595
 LU 8002 3183
 LT 8 700 55 200
 LV 67508056

MA 080 100 52 54
 ME 020 269 902
 Middle East: +971 4 8100000
 MX 5267 3304
 01800 365 2348
 MK 0800 00 200
 MT 80074114
 MY 1800 88 3633
 NI 1-800-4000
 NL 0800-3652348
 NO 800 80 730
 NZ 0800 365 234
 PA 800-0000
 PE 80010210
 PH 898-0061
 PK 24/7 toll free 0800-62282
 (0800-NAATA)
 PL 0800 174 902
 PT 800 200 153
 PY 0800-112121
 QA +97148100081
 RO 0 800 8 637 853
 RU 8-800-700-79-79
 SA 8008 971 971

SE 020-299200
 SG 1 800 836 7009
 SK 0800 135 135
 SL 080 45 05
 SR 0800 000 100
 SV 800-6179
 TH 1-800-295588
 0-2657-8601
 TR 0800 211 02 18
 4 44 31 60
 TW 0800-000-338
 UA 0 800 50 30 10
 US 1-800-745-3391
 UY 0800-2122
 VN 1800 6699
 ZA +27 11 514 6116
 086 009 6116

EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

GR Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συσκευές που δεν λειτουργούν σωστά επειδή δεν έχουν διατηρηθεί σωστά ή/και δεν έχουν ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία για αφαίρεση αλάτων.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

KZ Құралды дұрыс пайдаланбаудың және/немесе қақтан уақтылы тазаламаудың себебінен зақымданған немесе жұмыс істемей қалған бұйымға кепілдік әрекеті жүрмейді.

NL De garantie is niet geldig voor toestellen die niet correct functioneren omdat ze niet zijn onderhouden en/of ontkalkt.

PT A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

UA Гарантія не поширюється на прилади, які не використовувались належним чином або не працюють, тому що з них не було видалено накип.

DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.

FI Takuu ei kata laitteita, jotka eivät toimi kunnolla tai ollenkaan siksi, että niistä ei ole huollettu tai kalkkia ei ole poistettu.

NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

SV Garantin täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller avkalkas.



KRUPS